
前言

LT908 是一款CDMA的手机，具有 26 万色TFT触摸屏幕，64 和弦，支持MP3、MP4 播放、照相（130 万像素）、录像。

注意：

本手机用户手册中的「按下」按键，是指按下键后马上松开。「按住」按键，是指按下键并保持一小段时间（>2 秒），然后松开。

- ◇ 在使用您的手机前，请仔细阅读本用户手册。
- ◇ 新购买的手机，在首次使用前需先充电 12 小时左右，并且在第一次电量完全耗尽后，再进行第二次充电。如此反复使用几次后，电池将达到最佳使用效果。

本使用手册中使用的图例请以实际机器为准。
本公司拥有对本手册的最终解释权。
本公司保留对技术及产品进行升级而不事先通知的权利。
本公司保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

目 录

1. 安全警告和注意事项	4
关于UIM卡	4
使用手机注意事项	4
使用电池和充电器注意事项.....	5
2. 使用前须知	5
2.1 检查手机及其配件	5
2.2 手机各部分名称及其功能.....	6
2.3 屏幕显示说明	6
2.4 技术规格.....	7
2.5 关于UIM卡和电池	7
2.6 开机和关机	7
2.7 待机操作.....	8
3. 基本操作	8
3.1 拨打电话.....	8
3.1.1 待机界面拨号	8
3.1.2 通话记录拨号	8
3.1.3 通讯录拨号	8
3.1.4 收件箱拨号	8
3.2 接听或拒绝接听电话.....	9
3.3 未接来电.....	9
3.4 通话中操作	9
3.4.1 通话静音.....	9
3.4.2 通话中调整听筒音量.....	9
3.4.3 搜寻电话号码	9
3.4.4 通话中进入信息.....	9
3.4.5 通话中进入通话记录.....	9
4. 输入文字	9
5. 功能菜单	10
5.1 天翼.....	10
5.1.1 号码百事通	10
5.1.2 爱音乐	10
5.1.3UIM卡应用	10
5.2 通讯录	10
5.2.1 姓名.....	10
5.2.2 设置.....	10
5.2.3 通话组	11
5.2.4 本机号码	11
5.2.5 快捷拨号	11
5.2.6 删除全部姓名	11
5.2.7 转存姓名	11
5.2.8 复制姓名	11
5.3 信息.....	11
5.3.1 新建信息	11

5.3.2 收件箱	12
5.3.3 已发信息	12
5.3.4 发件箱	12
5.3.5 草稿箱	12
5.3.6 已存信息	12
5.3.7 常用信息	13
5.3.8 删除信息	13
5.3.9 语音信息	13
5.3.10 信息设置.....	13
5.3.11 内存状态.....	13
5.4 通话记录.....	13
5.4.1—5.4.4 所有记录/未接来电/已接电话/已拨电话	13
5.4.5 删除记录	14
5.4.6 通话时长	14
5.5 文件管理.....	14
5.6 个人助理.....	15
5.6.1 世界时钟	15
5.6.2 日历.....	15
5.6.3 闹钟.....	15
5.7 设置.....	15
5.7.1 情景模式	15
5.7.1.1 启动情景模式	15
5.7.1.2 来电提示方式	15
5.7.1.3 铃声.....	15
5.7.1.4 铃声音量.....	16
5.7.1.5 振动.....	16
5.7.1.6 信息提示音	16
5.7.1.7 按键音	16
5.7.1.8 警告音	16
5.7.2 主题.....	16
5.7.3 屏幕设置	16
5.7.4 日期和时间设置.....	16
5.7.5 呼叫设置	17
5.7.6 手机设置	17
5.7.7 安全设置	17
5.8 百宝箱	18
5.9 客户服务	18
6.维护与保养.....	20
7.故障查找.....	20

1. 安全警告和注意事项

关于 UIM 卡

- 装置UIM卡后便可使用CDMA功能；UIM卡相关问题，请洽询CDMA系统服务商。
- 插入或取出UIM卡之前，请先将手机关机。

使用手机注意事项

- 在使用手机前，请仔细阅读本章节，以建立正确安全的使用方法，确保手机持有人或他人生命财产安全。
- 本手册中的所有显示界面均为参考示例，个别实际显示内容可能与服务提供商、网络运营商的预制或CDMA卡有关；另本使用说明书所提到之功能若不同于您的手机，请以手机功能为准。
- 本产品的规格及外观，因功能改进而有变动时，恕不另行告知。
- CDMA服务相关问题，请洽询各CDMA系统服务商。
- 因操作错误、收讯不良或停电等外部因素造成无法通话而产生之经济损失，本公司概不负责。
- 请勿于过热或过冷的环境中使用，否则可能造成故障。
- 在有水气或湿度高的情况下使用可能造成手机、充电器及电池故障。
- 请勿让手机掉落或遭受强烈撞击，否则可能造成故障而无法使用。
- 请勿在易受干扰的电子设备附近使用手机，否则可能会引起电子设备产生故障。这些电子设备包括：助听器、起搏器等医疗电子设备、火灾报警器、自动门以及其它自动控制设备。如果必须在这些医疗设备附近使用手机，请先向这些设备的制造商及经销商咨询，以免产生干扰。
- 在飞机上、医院内等禁止使用手机的地方请关机，以免对电子和医疗设备造成干扰。如果必须在这些地方使用手机，请遵守相关场所的规定。
- 请勿在加油站、油库、化工区或其他易燃、易爆区域使用手机，以免造成火灾或爆炸。
- 在驾驶车辆时，避免因单手驾车造成事故。请严格遵守所在地使用移动电话的法规。
- 本手机采用内置式天线。开机使用时请避免紧握天线装置区域（手机上端附近），否则会影响通话质量及无线性能，并会缩短通话时间。
- 为避免消磁状况发生，金融卡、电话卡等有磁性的卡片类请勿接近充电器及手机，以避免造成卡片无法使用。
- 请勿将手机及电池放置于阳光直射或烈日下的车内等高温地方，以避免电池因过热、漏液、破裂、变形甚至起火等原因造成伤害。
- 请勿将手机放置于具有过量灰尘或振动（会引起故障）的场所，以避免手机故障。
- 请勿自行拆解手机、充电器及电池或改造内部结构，以避免故障及事故发生。
- 手机有污垢时请以干布擦拭。请勿使用如汽油等有机溶剂擦拭，以避免造成外部表面损害。
- 若手机于使用中发生冒烟、出现异味等异常现象时，请立即关闭手机电源，并取出电池。请至销售店洽询委托修理，请勿继续使用以免造成灾害。
- 重要数据请自行备份保存，因故障而造成数据丢失时，我公司不承担任何责任。

使用电池和充电器注意事项

- 电池的可使用时间是在 25°C 的环境且讯号稳定状态下预估值。若在讯号较弱、温度过高或过低、系统服务区域外等地方使用，会增加电池消耗，减短待机时间及通话时间。
- 请使用本公司所指定的相关配件，如：电池、充电器等。以避免因规格不符引起电池过热、漏液、爆炸甚至起火的危险。
- 电池应放在阴凉、通风好、无阳光直射的地方。如果电池长期处于耗尽状态，将无法进行充电。因此如果在长时间内不使用手机，请定期对电池进行充电。
- 电池是易耗品。所有的电池都有一定的使用寿命，当反复充电无法改善电池性能时，说明电池已经报废，必须更换新电池。
- 新购买的手机，请将电池充满电后再使用。
- 请勿在以下地点进行充电：阳光直射、温度等于或低于 0°C，等于或高于 45°C、过湿、灰尘过大或有振动(会引起故障)的场所，以及靠近电视机、收音机的地方(对视频或音频信号产生噪音干扰)。
- 取下电池前，请先将电源关闭，等待 2 秒以上再将电池取下。
- 请勿擅自拆卸手机和充电器进行改造，以免发生故障和造成伤害。
- 请勿强力碰撞或抛掷手机及电池，以免电池渗漏、过热或手机发生故障。
- 请勿将电池的两极短接，以免电池渗漏、过热、起火或爆炸。
- 若电池外漏的液体不慎进入眼睛，应立即用清水冲洗眼睛，并尽快就医。若不尽速处理，可能造成眼睛失明等严重伤害。
- 若电池不慎溅到液体，可能因电池过热，造成灼伤或故障。充电器也会产生过热、损坏、触电和故障。内部不慎浸水或充电中发生冒烟、出现异味等异常现象时，请先关闭手机电源，并拔下插在插座内的 AC 电线，请至销售店洽询委托修理，请勿继续使用，以免造成伤害。
- 请勿将充电器及 AC 线置于火苗或暖炉等高温地方，以避免充电中的电池因过热、漏液、着火等原因而造成伤害。
- 请勿用湿手接触充电器、电源线和交流电源的插头，以防止触电或造成故障。
- 请勿使劲拉扯充电器的导线，请勿将重物放在电源线上，且请勿随意更换电源线，否则可能会引起触电或着火。
- 当电池充电完成后请将充电器从电源插座上拔下。
- 请勿将废弃电池和垃圾一起丢弃。在处理废弃电池时，请遵守当地管理部门的规定。

2. 使用前须知

2.1 检查手机及其配件

打开手机包装盒，请确认您拥有本手机的所有配件，如有缺少，或使用说明书出现缺页等严重影响阅读的情况，请与当地的经销商联系。





2.2 手机各部分名称及其功能



	手机部件	功能说明
1	听筒	
2	显示屏	
3	侧键	调节音量大小
4	中心键	进入下级菜单
5	送话器	
6	照相机快捷键	在待机状态下，进入照相模式
7	充电器插槽	
8	绳孔	
9	开关机键	

2.3 屏幕显示说明

	图标	说明
1		当前待机网络为 CDMA 模式+系统信号强度表示。
2		有未接电话。
3		有未阅读的短信。
4		闹钟开启时。
5		标准模式
6		会议模式
		户外模式
		提醒方式为“无声”。
7		蓝牙开启后

8		电量充足。
		电量中等。
		电量低。
		电量将要耗尽。

2.4 技术规格

电池	4.2V 850mAh 锂电池
充电器	C3013A01(5V 500mA)
尺寸	98(长)×56(宽)×13(厚)mm
重量	约 65 克（包含电池）
CDMA 待机时间	100-200 小时
CDMA 连续通话时间	约 3-5 小时

*待机时间是指手机在不通话，不移动情况下的持续开机工作时间，待机时间和通话时间与具体网络情况有关。

2.5 关于 UIM 卡和电池

为提高手机产品的适应性，进一步加强用户个人资料的安全保护，本手机可选择安装 UIM 卡。UIM 卡自带号码，您可将一些电话簿记录和收到的短信保存在 UIM 卡中，在更换手机后仍可方便地保留这些信息。

UIM 卡（手机卡）插在手机背面有“UIM”标记的卡槽上。

UIM 卡请存放在儿童接触不到的地方。

UIM 卡及其触点很容易因划痕或弯曲而损坏。因此使用、插入或取出 UIM 卡时一定要小心。在安装 UIM 卡前，务必将手机关机，然后取下电池。

2.5.1 电池充电

1. 将充电器的插头插入手机底部的插口，并将充电器小心插入电源插座，此时电池图标闪动。
2. 当电池图标停止闪动，表明充电结束。

2.6 开机和关机

开机： 关机状态下按住手机上方的开关机键，进入待机界面。

如果开启了话机锁，需要输入 5 位密码（出厂时的密码是 12345），按（**确定**）确认，进入待机状态。话机锁相关情况请见**安全设置**。

如果手机插入了 UIM 卡并且开启了相应的 PIN 码保护，需要输入密码，按（**确定**）确认。

PIN 码保护相关情况请见**安全设置**。如果 PIN 连续三次输入错误，需要输入 PUK 码。PIN 码和 PUK 码由网络运营商提供。

关机： 开机状态下，在待机界面按住手机上方的开关机键关机。

2.7 待机操作

待机状态下：

按（**功能表**）进入主菜单。

按（**拨号图标**） 进入拨号界面。

按（**情景模式图标**） 进入情景模式界面。

按（**短信图标**） 进入短信界面。

按（**通讯录图标**） 进入通讯录界面。

按（**号码百事通图标**） 进入号码百事通界面。

3. 基本操作

3.1 拨打电话

当屏幕上有信号图标和运营商名称显示时，您就可以拨打或接听电话了。

提示：信号的强弱会影响您的通话质量。

3.1.1 待机界面拨号

1. 在待机界面，点击拨号图标进入界面输入电话号码。
2. 点击拨号图标拨出电话。
3. 通话中，按开关机键挂断电话。

3.1.2 通话记录拨号

在漏接、已接和已拨电话清单，选择记录后按选项里呼叫可拨出电话。

3.1.3 通讯录拨号

在待机界面由主菜单进入通讯录，选择号码按（**呼叫**）拨号。

3.1.4 收件箱拨号

在收件箱的记录详细界面按（**选项**），选项→**回电**呼叫该号码。

3.2 接听或拒绝接听电话

来电时，点选（**接听**）来电，点选（**取消**）拒绝来电。

3.3 未接来电

有未接来电时，屏幕上显示未接来电提示。

3.4 通话中操作

3.4.1 通话静音

您可以在通话中实现静音，在此状态下，对方将不能听到您的声音。

1. 通话中点选（**选项**）并选择**静音（开）**。
2. 通话静音时，按（**选项**）并选择（**恢复**）正常通话。

3.4.2 通话中调整听筒音量

通话中，按上下中心键调节听筒音量。

3.4.3 搜寻电话号码

通话中点选（**选项**），选择**通讯录**，进入电话簿。

3.4.4 通话中进入信息

通话中点选（**选项**），选择**信息**，进入信息界面。

3.4.5 通话中进入通话记录

通话中点选（**选项**），选择**通话记录**，进入通话记录。

4. 输入文字

您可以输入中文、英文、数字和符号。

用手写笔在屏幕上点击您所要的相应的输入法。

5. 功能菜单

5.1 天翼

5.1.1 号码百事通

由主菜单进入天翼→号码百事通

1.接通 118114 后可以订机票、订酒店、订餐馆、通信助理、总机服务和拨号码百事通；

5.1.2 爱音乐

由主菜单进入天翼→爱音乐

选择后直接拨出热线电话。

5.1.3 UIM 卡应用

点击“UIM 卡应用”菜单则自动读取 UIM 卡上的服务菜单信息，您可以进行点播及定制操作。

5.2 通讯录

由主菜单→通讯录进入。

手机通讯录可以存储 500 条记录。

5.2.1 姓名

1. 由主菜单→通讯录进入。
2. 选择**姓名**，显示电话簿记录清单。
3. 在清单中选择“操作”，可显示如下操作项：

详情：查看所选记录的详细信息、删除联系人等。

查找：输入字符，按（**查找**），屏幕即显示电话簿记录清单，如果有匹配的记录，将置光标于匹配的记录上。

增加新姓名：可编辑新的姓名和电话号码。

删除联系人：删除所选联系人的全部详情。

转存姓名：看所选的是手机还是 UIM 的联系人记录，当所选的是手机内记录则“转存到 UIM 卡存储”，当所选的是 UIM 卡内记录则“转存到手机存储”。

复制姓名：当所选的是手机记录则“复制到 UIM 卡存储”，当所选的是 UIM 卡内记录则“复制到手机存储”。

5.2.2 设置

1. 主菜单→ 通讯录→设置，具体可以执行：存储器选择和存储状态操作。

5.2.3 通话组

主菜单→通讯录→通话组进入

1. 增加分组：通话组为空时选择“增加”，在新增分组的编辑界面输入姓名。
2. 分组增加后选择“操作”，可以看到查看、增加新分组、分组详情、删除通话组。
3. 进入查看功能下，当无成员时可选择电话簿记录清单中的成员。

5.2.4 本机号码

主菜单→通讯录→本机号码

选择进入输入号码保存。

5.2.5 快捷拨号

主菜单→通讯录→快捷拨号。

可以设置 02—99 快速拨号。

5.2.6 删除全部姓名

主菜单→通讯录→删除全部姓名

可以删除手机或 UIM 卡中的全部记录。

5.2.7 转存姓名

主菜单→通讯录→转存姓名

可以通过“UIM 卡至手机”和“手机至 UIM 卡”转存通讯录。

5.2.8 复制姓名

主菜单→通讯录→复制姓名

可以通过“UIM 卡至手机”和“手机至 UIM 卡”复制姓名。

5.3 信息


5.3.1 新建信息

1. 主菜单→信息→新建信息。
2. 在编辑短信内容时，点选（选项），显示如下可操作项：
 - 插入常用信息：**从常用短语中选择一条插入短信文本。
 - 插入号码：**从电话簿中选择一个号码插入短信文本。
 - 插入联系人：**从通讯录中选择一个联系人插入短信文本。
 - 发送选项：**可将短信设置为紧急和发送报告。
3. 短信文本编辑完成后，在发送选项界面可执行的操作项如下：
 - 发送：**输入号码。

保存：保存信息。

注：插入常用信息、插入号码、插入联系人、发送选项同编辑短信内容相同。

5.3.2 收件箱

收到新的短消息或如果短消息已满，屏幕显示为：状态图标(短消息满了图标会闪动)，如果短消息已满，您就不能接收新信息了，请删除不必要的短消息。

进入收件箱后，可以对信息执行：删除、转发、复制到手机/UIM 卡和查看信息详情等操作

5.3.3 已发信息

1. 由主菜单→信息→进入已发信息，屏幕显示已发送成功的短信清单。
2. 在已发信息清单中按（**选项**）进入以下操作：

删除：将该信息删除。

重发：将该信息重新发送。

转发：将该信息转发给其他人。

存储：将该短信存至已存信息中。

锁定：将该信息锁定不可以删除。

提取详情：可看到该短息的发件人详细信息。

复制到 UIM 卡：可以把短信复制保存到 UIM 卡中。

信息详情：查看该短信的详细内容。

5.3.4 发件箱

1. 由主菜单→信息→发件箱进入，屏幕显示未发送成功的短信清单。
2. 在发件箱清单中按中心键按（**选择**），显示信息详情，在阅读短信的详细内容时，您可以按（**选项**）进行重发、编辑、删除、存储、提取详情、复制到 UIM 卡、信息详情。

5.3.5 草稿箱

1. 由主菜单→信息→草稿箱进入，屏幕显示编辑过程中保存的短信。
2. 在草稿箱清单中按中心键看清单，在阅读短信的详细内容时，您可以按（**选项**）进行发送、编辑、锁定、删除、标记、标记全部、信息详情。

5.3.6 已存信息

1. 由主菜单→信息→已存信息进入，屏幕显示已保存的短信。
2. 在已存信息清单中按（**选项**）进行回复、删除、提取详情、转发、锁定、标记、标记全部、信息详情。

5.3.7 常用信息

1. 由主菜单→信息→常用信息进入。
2. 按（**选项**），可操作的选项如下：
 - 发送**：将选中的短信息发送。
 - 查看**：将查看选中的常用信息。
 - 添加**：新增一条短语。

5.3.8 删除信息

由主菜单→信息→删除信息进入。
可删除收件箱、已发信息、发件箱、草稿箱、已存信息、全部删除。

5.3.9 语音信息

由主菜单→信息→语音信息进入，
如果设定了语音信箱号码，在待机界面长按数字键 **1** 将拨出对应的号码。

5.3.10 信息设置

由主菜单→信息→信息设置进入，屏幕显示发送选项、用户签名和其他设置。
发送选项中可设置：优先级、有效期、发送报告、保存已发信息、回电号码。
用户签名：设置、编辑。
其他设置：存储设备、信息替换。

5.3.11 内存状态

由主菜单→信息→内存状态进入。
可以查看信息在话机和 UIM 中的数量。

5.4 通话记录

5.4.1—5.4.4 所有记录/未接来电/已接电话/已拨电话

通话记录为您详细记录了最近所有记录、未接来电、已接电话、已拨电话、删除记录、通话时长、短信统计，供您查看。未接来电、已接电话和已拨电话可以保存 **90** 条记录。

四个相差不多，以下以未接来电为例，进行说明：

1. 由主菜单→通话记录→未接来电进入。
2. 按（**选项**）您可进入：
 - 详情**：查看光标处记录内容。包括来电号码、时间日期。
 - 删除**：删除选中记录。

呼叫：拨叫主叫方。

5.4.5 删除记录

由主菜单→通话记录→删除记录进入。您可以选择删除：所有记录、未接来电、已接电话、已拨电话。

5.4.6 通话时长

由主菜单→通话记录→通话时长进入。您可以查看上次通话时间、已拨电话、已接电话、所有通话。

5.4.7 短信统计

由主菜单→通话记录→短信统计进入。您可以查看已发信息、已收信息。

5.5 文件管理

5.5.1 存储卡

1. 由主菜单→文件管理→存储卡进入，屏幕显示需要打开的文件。

5.5.2 音乐

2. 由主菜单→文件管理→音乐进入，屏幕显示铃声、提示声。

5.5.3 图片

3. 由主菜单→文件管理→图片进入，屏幕显示墙纸。

5.5.4 录像

4. 由主菜单→文件管理→录音进入，屏幕可以查看你要打开的录音文件。

5.5.5 视频

5. 由主菜单→文件管理→视频进入，屏幕可以查看你要打开的视频文件。

5.5.6 下载文件

6. 由主菜单→文件管理→下载文件进入，屏幕可以查看你要打开的下载文件。

5.5.7 主题元素

7. 由主菜单→文件管理→主题元素进入，屏幕可以查看你要打开的主题元素文件。

5.5.8 数据

8. 由主菜单→文件管理→数据进入，屏幕可以查看你要打开的数据文件。

5.6 个人助理

5.6.1 世界时钟

由主菜单→个人助理→世界时钟进入。
您可查看世界其他国家当时时间。

5.6.2 日历

由主菜单→个人助理→日历进入。
您可以添加日历的时间、内容和日历闹钟的时间，日历闹钟的时间到时，手机会提醒您。

5.6.3 闹钟

由主菜单→个人助理→闹钟进入。

1. 闹钟有四个，您可以分别设定时间。
2. 您可设定闹钟时间、重复闹钟、闹钟铃声、再响超时，再响超时会在 5 分钟、10 分钟、15 分钟、30 分钟、60 分钟或其他时间后提醒您。

5.7 设置

5.7.1 情景模式

由主菜单→设置→情景模式进入。本机的情景模式包括：标准模式、无声模式、会议模式、户外模式和用户自定义。本机预设的模式为标准模式。

5.7.1.1 启动情景模式

您可以根据需要选择并启动相应的模式：选中一个模式，选择**选择**。
如果您觉得需要对各模式的预设值进行调整，您可以选择一个模式后，选择**个性化选择**。
由于各模式的设定相类似，以下仅对标准模式的设定进行说明。

5.7.1.2 来电提示方式

您可以设定响铃方式：连续响铃、响铃一次、蜂鸣、关。

5.7.1.3 铃声

您可以选择一个音乐做为来电铃声。

5.7.1.4 铃声音量

您可以设置铃声五个等级的铃声音量。

5.7.1.5 振动

您可以选择开或关来决定振动的存在。

5.7.1.6 信息提示音

您可以选择或关掉信息提示音。
也可以选择一个音乐或提示音做为来短信息的提示音。

5.7.1.7 按键音

您可以设置铃声三个等级的按键音量。

5.7.1.8 警告音

您可以选择开或关来决定警告音的陪伴。

5.7.2 主题

由主菜单→设置→主题进入。
进入主题后打开文件管理的主题元素文件，您可以选择您所需要的文件做为主题元素。

5.7.3 屏幕设置

由主菜单→设置→屏幕设置进入。
您可以设置墙纸、亮度设置、背景灯的时间。

5.7.4 日期和时间设置

1. 由主菜单→设置→日期和时间设置进入。
2. 屏幕显示操作如下：
 - 时钟显示：可设置不显示时钟和数字时钟。
 - 时间格式：有 24 小时制和 12 小时制。
 - 日期格式：可设置年/月/日、月/日/年、日/月/年。

5.7.5 呼叫设置

由主菜单→设置→呼叫设置进入。

您可以设置任意键接听、快捷拨号、国际长途码、数据/传真通话、语音保密、漫游呼叫告警、网络服务、自动应答、答应语设置、呼叫限制。

5.7.6 手机设置

1. 由主菜单→设置→手机设置进入。

2. 屏幕显示操作如下：

UIM 卡设置：您可选 UIM 卡一优先或 UIM 卡二优先。

语言：您可设置简体中文和 English。

存储状态模式：您可选择待机模式的开和关，待机模式的应用程序有五种快捷方式。

存储状态：可查看未用存储和多媒体资料的内容。

自动键盘锁：您可以关闭或开启锁键盘功能。

双音多频音：可设置固定、持续功能。

欢迎语：您可编辑欢迎语，在开机前可看到所编辑的欢迎语。

开关机铃声音量：您可使用上下键来增强或减小音量。

飞行模式：您可设置开或关来决定飞行模式，开启后则无法收到或发出信息或通话。

话机信息：例如：SW：0.2.0

屏幕校准：点击移动的十字中心校准屏幕。

手写设置：您可设置手写的速度、笔画的颜色、笔画粗细、笔触灵敏度。

5.7.7 安全设置

为确保手机使用的安全，您可以对手机进行安全设置。由主菜单→设置→安全设置进入。

进入时需先输入话机密码，原厂设置为 12345。安全设置如下：

5.7.7.1 话机锁定

由主菜单→设置→安全设置→话机锁定进入。

启动话机锁可保护手机不被他人擅自使用。可以设置加锁或开机时上锁，开机后上锁需输入手机密码。更改该项的启用状态也需先进行密码验证。原厂预设密码为 12345。

5.7.7.2 更改保密码

由主菜单→设置→安全设置→更改保密码进入。

输入新的密码，再次输入确定，修改密码成功。

5.7.7.3 PIN 码管理

由主菜单→设置→安全设置→PIN 码管理

可以开启、关闭、修改 PIN 码，PIN 码可以很好的保证您的隐私信息不为他人所用。

5.7.7.4 恢复出厂设置

您可以选择将手机的部分设定恢复到出厂时状态。

由主菜单→设置→安全设置→恢复出厂设置进入。

5.8 百宝箱

5.8.1MP3: 界面显示 MP3 播放器。屏幕左键（选项），右键（返回）。用触摸笔点击选项键：1.播放列表。2.均衡器

5.8.2MP4: 浏览所拍的录像，播放 T 卡中 3GP 等格式的录像。

5.8.3 照相机: 此界面显示照相机。用手写笔按屏幕中间触摸键拍照或者按侧键拍照键也可以拍照；按屏幕左键进入选项子菜单界面：

- 1.摄像机（点中间选择键，此时界面可以从照相切换到摄像机界面）。
- 2.拍摄模式（普通；像框）。
- 3.相片尺寸（1280×960；640×480；屏幕尺寸）。
- 4.效果（标准；黑白；仿古；反色）。
- 5.延时拍摄（5 秒；10 秒；5 秒）。
- 6.图像品质（精细；普通；基本）。

5.8.4 游戏

1. 由主菜单→百宝箱→游戏进入。
2. 本机预设 2 款游戏。

在开始游戏前，您可以进行游戏设定：由主菜单→游戏进入，您可以选择级别，声音的开/关；查看游戏规则。

5.8.5 蓝牙

由主菜单→百宝箱→蓝牙进入。

— 采用蓝牙无线技术，您可以在最远相距 10 米的电子设备间建立无线连接。蓝牙连接可用于发送图像、视频片段、文字、电子名片、日历备忘，或与其它支持蓝牙无线技术的兼容设备(如计算机) 建立无线连接。

— 因为支持蓝牙无线技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您不需要保持手机和其它设备相互正对。您只需要保证两台建立蓝牙连接的设备间的最大距离不超过十米。但是，蓝牙连接也可能因为一些障碍物，如墙壁或其它电子设备而受到干扰。使用蓝牙无线技术会消耗电池电量，缩短手机的工作时间。当您使用手机执行其它操作时，请考虑这一因素。使用支持蓝牙无线技术的设备可能会受到一些限制。请向当地主管部门咨询。

启动/关闭蓝牙连接

主菜单→ 百宝箱→ 蓝牙→ 蓝牙连接（开启/关闭）

设备列表

主菜单→百宝箱→蓝牙→设备列表→查找新设备

提示：搜寻新设备前需要启动蓝牙服务。

话机可见模式

主菜单→百宝箱→蓝牙→我的话机可见模式（开启/关闭）

话机名称

主菜单→百宝箱→蓝牙→话机名称（China Telecom）

我的设备属性

主菜单→百宝箱→蓝牙→我的设备属性

（设备地址：00：02：5b：15：12：34）s

5.8.6 语音备忘

由主菜单→百宝箱→语音备忘进入。

语音备忘进入有：备忘录、电话留言、通话录音、自动应答语

主菜单→百宝箱→语音备忘→备忘录

按中心键增加)，开始录音，最后保存文件即可，如果再增加备忘录，按选项进入选项界面即可操作。

主菜单→百宝箱→语音备忘→电话留言

手机关机或不在服务区的情况下，对方可以留言，开机可以收到对方的留言。

主菜单→百宝箱→语音备忘→通话录音

在通话过程中，可以记录双方的通话记录。

主菜单→百宝箱→语音备忘→自动应答语

此选项下可以编辑三个答应语。

5.8.7 计算器

1. 由主菜单→百宝箱→计算器进入。

根据界面上的图标来计算你所需要的数据。

上	加法
下	减法
左	乘法
右	除法
C	清除
·	小数点
+/-	负数

5.8.8 秒表

由主菜单→百宝箱→秒表进入。
选择**开始**后秒表计时，您可以选择暂停或分开记录。

5.8.9 便签

由主菜单→百宝箱→便签进入。
您可以根据需要添加您所要记录的事件。

5.8.10 文本阅读器

由主菜单→百宝箱→文本阅读器进入。
选择后可以读文件管理中存储的.TXT 文件。

5.9 客户服务

由主菜单→客户服务进入。
可选择客服热线、掌上营业厅、客户俱乐部、通信助理、业务查询退订、手机服务指南。

6.维护与保养

- 将手机与所有配件放于远离儿童所能碰及的地方。
- 手机应防潮防震，请不要放在阳光直射的地方。液体会造成金属电路腐蚀，高温会缩短电子元器件的寿命，并损坏电池。
- UIM 卡应妥善保护。不要弯曲、划伤，而且要避免静电干扰。使用不含化学清洁剂的防静电布来清洁 UIM 卡。
- 如果长时间不使用手机，请将电池取出（长于一个月）。

7.故障查找

如果您的手机出现了问题，请先从下表中查阅帮助信息。如果还不能解决问题，请与经销商联系。

故障现象	可能的原因	解决办法
不能开机	● 请检查电池的电量是否已经耗尽？	● 充电。
	● 您是否按住开关机键的时间足够长？	● 请按住开关机键的时间超过 2 秒以上。
	● 电池是否安装正确？	● 正确安装电池。
	● UIM 卡是否损坏？	● 请检查 UIM 卡卡损坏情况。将 UIM 卡返还给服务供应商。
无法拨打电话	● 信号是否已经消失？	● 移到有信号的地方。
	● 电话号码正确吗？	● 检查号码的正确性。
电话被切断或通话	● 您是否在信号弱的地方？	● 移到信号强的地方。

中有噪音干扰	● 周边是否有阻隔信号传输的物体？	● 转换地方进行通话。
	● 您是否在高速移动中进行通话？	● 信号在切换基站时会有瞬间的中断，请放慢速度或在通话中不要移动。
电池不能充电	● 充电器的插头是否插在手机的充电插口？	● 重新正确的插入。
	● 充电器的电源线是否脱离了电源插座？	● 检查连接。
	● 电池是否老化？	● 更换新电池。