

LT828 说明书

在未经特灵通先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

在使用您的手机前，请仔细阅读本用户手册。

新购买的手机，在首次使用前需先充电12小时左右，并且在第一次电量完全耗尽后，再进行第二次充电。如此反复使用几次后，电池将达到最佳使用效果。

本使用手册中使用的图例请以实际机器为准。

本公司拥有对本手册的最终解释权。

目录

安全事项	5
■ 关于您的设备	5
1. 使用入门	6
■ 关于 UIM 卡	6
■ 使用手机注意事项	6
2. 您的设备	6
■ 检查手机及配件	6
■ 按键与组件	7
3. 按键功能定义	7
4. 输入法	8
■ 切换输入法	8
■ 拼音输入法	8
5. 天翼	9
■ 号码百事通	9
■ 爱音乐	9
■ UIM 卡应用	9
6. 通话记录	9
7. 信息	9
■ 新建信息	9
■ 收件箱	9
■ 已发信息	10
■ 发件箱	10
■ 草稿箱	10
■ 已存信息	10
■ 常用信息	10
■ 删除信息	10
■ 信息设置	10
■ 信息统计	11
■ 存储状态	11
8. 电话本	11
■ 联系人	11
■ 增加新联系人	11
■ 设置	11
■ 本机号码	11
■ 通话组	11
■ 快捷拨号	11
■ 删除全部联系人	11
■ 转存联系人	11
■ 复制联系人	11
■ 黑名单	12
9. 设置	12
■ 情景模式	12

■ 屏幕显示	12
■ 时间和日期	12
■ 呼叫设置	12
■ 手机设置	12
■ 安全设置	12
■ 计算器	12
■ 闹钟	13
■ 查看农历	13
■ 收音机	13
打开收音机	13
关闭收音机	13
操作流程	13
音量调节	13
10. 客户服务	13
■ 客服热线	13
■ 掌上营业厅	13
■ 通信助理	13
■ 业务查询退订	13
■ 手机服务指南	13
11. 维护和保养	14
■ 维护和保养	14
■ 操作环境	14
■ 汽车	14
■ 有可能引起爆炸的地方	14
■ 紧急呼叫	15

安全事项

请阅读以下简明规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在受限制的区域应关机

请遵守任何相关的限制规定。在飞机上，或在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



配件和电池

只能使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。



防水性

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

■ 关于您的设备

有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益（包括版权）。您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

1. 使用入门

■关于UIM卡

装置UIM卡后便可使用CDMA功能；UIM卡相关问题，请咨询CDMA系统服务商。

插入或取出UIM卡之前，请先将手机关机。

■使用手机注意事项

1. 安装/取出电池

■ 安装电池

- 1) 打开电池盖。
- 2) 将电池放入手机背面的电池槽中，电池的3个金属触点朝下，与手机底部边缘的金属栓对齐，确保电池上的3个金属触点与手机上的3个金属栓对齐合上。
- 3) 盖好电池盖，确保电池盖完全闭合并听到“咔嚓”声。

■ 取出电池

- 1) 打开电池盖。
- 2) 用手指按住电池边缘，向上抬起电池即可将其从电池槽中取出。
- 3) 移除电池前务必关闭手机且断开与电器的连接，请您只使用与本机相配的电

2. 安装/取出UIM卡（电话卡）

■ 插入UIM卡

取下电池盖，使UIM卡金属接点朝下，缺口位于上方。然后将整个UIM卡沿电池槽滑入UIM卡插槽中直至完全就位。

■ 取出UIM卡

将一只手食指钩住UIM卡的上缺角处，另一只手将SIM卡向上滑出，然后将其轻轻拿出。

3. 电池充电

手机在开机或关机时均可进行充电。


- 1) 将充电器插入电源插座中。
- 2) 充电结束后，先将充电器从插座中拔出，然后从手机上拔下充电器插头。

4. 开启/关闭手机

■ 开机

长按  可开启手机。

■ 关机

要关闭您的手机，待机状态下长按  键。

2. 您的设备

■ 检查手机及配件

打开手机包装盒，请确认您拥有本手机的所有配件，如有缺少，或使用说明书出现缺页等严重影响阅读的情况，请与当地的经销商联系。

手机配置

机头：一个；

电池：一个；

旅行充电器：一个；

耳机：一个

挂绳：一个；

■ 按键与组件



3. 按键功能定义

通话键	拨号时，按此键可拨打电话号码
	来电时，按此键可接听电话
	待机状态下，按此键进入所有通话记录
	操作时，按此键可确定所选功能
结束键	关机，长按此键可关机
	开机，待机状态长按此键可开机
	操作时，按此键可返回上一级菜单
	输入电话号码或文字时，按此键可清除

导航上键	待机状态下，按此键可进入主菜单
	操作时，按此键可向上移动光标
导航下键	待机状态下，按此键可进入联系人
	操作时，按此键可向下移动光标
#键	待机状态下，长按此键可直接拨打所设定的电话号码，短按输入“#”号；
	编辑状态下，按此键可切换输入法
键	待机状态下，长按此键可直接拨打所设定的电话号码，短按输入“/P/T”。
	短信编辑状态下，按此键可调用标点符号

音量键	按音量键“+”或“-”可使音量变大或变小。
手电筒键	向上推可开启手电筒，向下推可关闭手电筒
键盘锁键	向上推可开启键盘锁，向下推可锁定键盘
一键助听键	通话过程，按此键可使音量定位在所设定的一键助听音量
收音机键 SOS求救键	向上推可开启收音机，向下推可关闭收音机 长按，系统会向您所设定的紧急号码发送短信再拨打所设置的紧急号码中的第一个电话（紧急号码需在电话本→通话组→SOS亲情号码中进行设置）

4. 输入法

■ 切换输入法

短信编辑界面，屏幕右上方会显示输入法指示符号：拼音/笔划/EN/abc/ABC/数字。并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请查看屏幕上的指示符号，以确定当前使用的输入法。要在可用的输入法之间切换，请反复按 #，直到屏幕上显示所需输入法的指示符号。

■ 拼音输入法


拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。要使用拼音输入法输入汉字，请执

行以下操作：


1. 只需按一下标有所需拼音字母的数字键，即可输入该拼音字母。
输入您需要的拼音，按通话键即显示汉字。
2. 按上下导航键滚动至所需汉字，按通话键选择您需要的汉字。
3. 按结束键进行删除。

5. 天翼

■ 号码百事通

“号码百事通”菜单预置语音服务号码 118114，按  键直接拨打该号码。

■ 爱音乐

“爱音乐”菜单预置语音服务号码 118101，按  键直接拨打该号码。

■ UIM卡应用

点击“UIM卡应用”菜单则自动读取 UIM 卡上的服务菜单信息，您可以进行点播及定制操作。

6. 通话记录

通话记录会储存您最近的未接来电、已接来电和已拨电话。

主菜单→通话记录，然后从以下选项中进行选择：

所有记录 — 按时间顺序查看所有通话记录列表。

未接来电 — 查看未接来电列表。

已接电话 — 查看已接来电列表。

已拨电话 — 查看已拨电话列表。

删除记录 — 清除任何或所有通话记录列表。


通话时长 — 查看上次、已拨、已接、所有通话时间。

7. 信息

■ 新建信息

1. 主菜单→信息→新建信息。

2. 直接书写：从空白开始输入编辑您的短消息。

3. 短信文本编辑完成后，按  ，

发送：输入号码。

保存：保存信息。

插入常用信息：为您准备了 10 条常用的短消息，您可以直接对其操作。

插入号码：插入您要发送人的电话号码。

插入联系人：进入联系人列表。

发送选项：紧急与发送报告供选择。

■ 收件箱

1. 主菜单→信息→收件箱。

2. 进入收件箱后，预览信息并可以对信息执行：删除、转发、复制到手机和查看信息详情等操作。

◆ 回复：回复您当前阅读的短消息。

- ◆ 回电：呼叫该来短消息号码。
- ◆ 删除：删除您当前阅读的短消息。
- ◆ 提取详情：将发短消息的号码和电子邮件提取后以便保存或做其它操作。
- ◆ 存储：将所选短信存储至已存信息。
- ◆ 转发：将您当前阅读的短消息转发至他人。
- ◆ 锁定：锁定所选的短信。
- ◆ 复制到UIM卡/手机：复制该短信到UIM卡/手机中。
- ◆ 信息详情：显示该项短信的详细情况。

■ 已发信息

1. 由主菜单→信息→进入已发信息，屏幕显示已发送成功的短信清单。

2. 在已发信息清单中进入以下操作：

重发：将该信息重新发送。

删除：将该信息删除。

转发：将该信息转发给其他人。

存储：将该短信存至已存信息中。

锁定：锁定所选的短信。



提取详情：可看到该短息的发件人详细信息。

复制到UIM卡/手机：可以把短信复制保存到UIM卡/手机中。

信息详情：查看该短信的详细内容。



■ 发件箱

1. 由主菜单→信息→发件箱进入，屏幕显示未发送成功的短信清单。

2. 在发件箱清单中按键按 ，显示信息详情，在阅读短信的详细内容时，您可以按  进行重发、编辑、删除、存储、锁定、提取详情、复制到UIM卡/手机、信息详情等。

■ 草稿箱

1. 由主菜单→信息→草稿箱进入，屏幕显示编辑过程中保存的短信。

2. 在草稿箱清单中按  看清单，在阅读短信的详细内容时，您可以按  进行编辑、发送、锁定、删除、信息详情等。

■ 已存信息

1. 由主菜单→信息→已存信息进入
用于储存您保存的信息。

■ 常用信息

1. 由主菜单→信息→常用信息进入。
用于储存您保存的常用信息。

■ 删除信息

1. 由主菜单→信息→删除信息进入。
可删除收件箱、已发信息、发件箱、草稿箱、已存信息或全部删除。

■ 信息设置

1. 由主菜单→信息→信息设置进入。
屏幕显示发送选项、用户签名和其他设置。
发送选项中可设置：优先级、有效期、发送报告、保存已发信息、回电号码。

用户签名：设置、编辑。

其他设置：存储设备、信息替换。

■ 信息统计

统计已发短信与已收短信数目。

■ 存储状态

1. 由主菜单→信息→存储状态进入。

可以查看信息在话机和UIM卡中的存储信息。

8. 电话本

■ 联系人

您可以访问储存在设备、UIM卡或同时储存在设备和 UIM 卡上的通讯录列表与通话组，您还可以向其中增加内容。

由主菜单→电话本→联系人进入。手机通讯录可以存储200条记录。

■ 增加新联系人

由主菜单→电话本→增加新联系人。

输入您要增加的联系人的姓名以及电话号码。

■ 设置

主菜单→ 电话本→设置，具体可以执行：存储器选择和存储状态操作。

■ 本机号码

主菜单→ 电话本→本机号码

选择进入输入号码保存。

■ 通话组

主菜单→ 电话本→SOS亲情号码进入

1. 查看：查看SOS亲情号码中设置的成员列表，若为空，请从联系人中增加成员，所设成员将成为SOS紧急号码。

2. 增加新分组：选择增加新分组，在新增分组的编辑界面输入姓名，可添加新分组。

3. 分组详情：查看通话组的名称和铃声。

4. 删除通话组：删除通话组。

■ 快捷拨号

主菜单→ 电话本→快捷拨号。

可以设置01—98快速拨号。*和#对应快速拨号中的10和11，可将这两个设置为家人电话。

■ 删除全部联系人

主菜单→ 电话本→删除全部联系人

可以删除手机或UIM卡中的全部记录。

■ 转存联系人

主菜单→ 电话本→转存联系人

可以通过“UIM卡至手机”和“手机至UIM卡”转存通讯录。

■ 复制联系人

主菜单→电话本→复制联系人

可以通过“UIM卡至手机”和“手机至UIM卡”复制联系人。

■ 黑名单

主菜单→电话本→黑名单

可进行选择、添加、编辑、删除操作。

9. 设置

■ 情景模式

由主菜单→设置→情景模式进入。本机的情景模式包括：

标准模式、无声模式、会议模式、户外模式、用户自定义1和用户自定义2。

本机预设的模式为标准模式。

■ 屏幕显示

亮度：设置手机亮度，五级亮度可选择。

背景灯：有总是打开、7秒、15秒、30秒设置。

■ 时间和日期

1. 由主菜单→设置→日期和时间设置进入。

2. 操作如下：

时钟显示：可设置不显示时钟和数字时钟。

时间格式：有24小时制和12小时制。

日期格式：可设置年/月/日、月/日/年、日/月/年。

■ 呼叫设置

1. 由主菜单→设置→呼叫设置进入。

2. 您可以设置任意键接听、快捷拨号、国际长途码、语音保密、漫游呼叫告警、网络设置、通话音量。

■ 手机设置

1. 由主菜单→设置→手机设置进入。

2. 操作如下：

语言：您可设置简体中文与English。

存储状态：可查看未用存储和多媒体资料的内容。

双音多频音：可设置固定、持续功能。

开关机铃声音量：您可使用上下键来增强或减小音量。

飞行模式：您可设置开或关来决定飞行模式，开启后则无法收到或发出信息或通话。

话机信息：显示话机版本信息。

■ 安全设置

为确保手机使用的安全，您可以对手机进行安全设置。

由主菜单→设置→安全设置进入。

进入时需先输入话机密码，原厂设置为12345。

■ 计算器

由主菜单→设置→计算器进入

本机为您提供计算器功能，可进行加减乘除的运算，按结束键可清除所有内容。

输入要计算的第一组数字；

按导航上下键输入运算符号；

输入要计算的第二组数字；

按通话键输出结果。

■ 闹钟

由主菜单→设置→闹钟进入。

本机为您提供了闹钟功能，您可以进行4种闹钟的设置。

进入闹钟，可进行闹钟时间、重复闹钟、闹钟铃声、再响超时的设置。

■ 查看农历

由主菜单→设置→查看农历进入。

可查看当前农历。

■ 收音机

由主菜单→设置→收音机进入。

打开收音机

在待机状态下，将收音机键向上推，即可打开收音机。

关闭收音机

在收音机界面下，将收音机键向下推，即可关闭收音机。

操作流程

打开收音机即进入收听界面，按导航上下键可选择要收听的频道。按通话键，可进行关闭、编辑频道、自动搜寻、重新设置的选项的操作。

0-9、#、*可设置相对应的电台，亦可重新设置。

音量调节

在收听过程中，按音量键“+”“-”可调节收音机音量。

10. 客户服务

由主菜单→客户服务进入。可选择客服热线、掌上营业厅、通信助理、业务查询退订、手机服务指南等。

■ 客服热线

用户点击“客服热线”可直接拨打电信客服电话：10000

■ 掌上营业厅

客户点击“短信”，终端自动发短信至10001.

■ 通信助理

用户点击“通讯助理”，终端将自动拨打11843490004.

■ 业务查询退订

用户点击“已定业务查询”，终端将发送短信至10001.

用户点击“已定业务退订”，终端将发送短信至10001.

■ 手机服务指南

内置手机售后服务相关内容。

11. 维护和保养

■ 维护和保养

1. 将手机与所有配件放于远离儿童所能碰及的地方。
2. 手机应防潮防震，请不要放在阳光直射的地方。液体会造成金属电路腐蚀，高温会缩短电子元器件的寿命，并损坏电池。
3. UIM卡应妥善保护。不要弯曲、划伤，而且要避免静电干扰。使用不含化学清洁剂的防静电布来清洁UIM卡。
4. 如果长时间不使用手机，请将电池取出（长于一个月）。

■ 操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距2.2 厘米(约 7/8 英寸)的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。使用手机套、腰带夹或支架随身携带本设备时，应确保此类配件无金属元器件，且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭无线设备。请阅读并遵守其植入的医疗设备制造商的指示。如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑（防锁）制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备制造商或代理商咨询。只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中进行储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线

电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘或金属粉末)的地区。请向以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

■ 紧急呼叫

重要须知：本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话（互联网通话），则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。如果两种通话都启动，则设备会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话供应商进行紧急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。拨打紧急电话：

1. 如果设备没有打开，请将其打开。检查信号是否足够强。依赖于您的设备，还可能需要进行以下操作：

- 如果设备使用UIM卡，请插入UIM卡。
- 取消已在设备中启动的特定通话限制功能。
- 将情景模式从离线或航班情景模式切换至支持通话的情景模式。

2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好应急准备。

3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。

4. 按通话键。拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。